

Feinwaage bis 2000 g

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Diese Waage ist sehr einfach in der Handhabung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Produkteigenschaften

Gerät schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus.

Betriebstemperatur: 10°C – 30°C

Display: 5 Bit LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung

Batterien: 2 x AAA

Abmessungen: 114 x 76 x 19,5 mm

Gewicht: 116 g

Wiegefläche: 73 x 65 mm

Tarier-Funktion

Alarm bei niedrigem Batteriestand

6 verschiedene Einheiten auswählbar: g, ozt, dwt, ct, oz, gn

Anwendung

Platzieren Sie die Waage auf einer ebenen Fläche. Vermeiden Sie Vibrationen und starke Luftströmungen.

1. Drücken Sie die [ON] Taste und warten Sie, bis das Display 0.0 anzeigt (ca. 5 Sekunden)
2. Legen Sie das zu wiegenden Objekt in die Mitte der Wiegefläche.
3. Sobald am Display „S“ (für Englisch „steady“) erscheint, lesen Sie den Wert ab.

Sie können zwischen den Gewichtsinheiten durch Drücken der [MODE] Taste wechseln.

Um die Waage auf 0.0 zu tarieren, drücken Sie die [TARE] Taste.

[OFF] schaltet die Waage manuell aus.

Kalibrierung

1. Drücken und halten Sie die [MODE] Taste bis am Display „CAL“ erscheint.
2. Drücken Sie die [MODE] Taste noch einmal, am Display erscheint 2000.0.
3. Platzieren Sie das entsprechende Kalibriergewicht (2000.0 g) auf der Wiegefläche. Nach 5 Sekunden zeigt das Display „PASS“.
4. Damit ist die Kalibrierung beendet.

Anmerkungen

Nehmen Sie die Schutzhülle bei jeder Verwendung sorgsam ab.

Verwenden Sie die Waage auf stabilen und ebenen Flächen ohne Erschütterungen und Windbeeinflussung.

Geben Sie keine Gegenstände auf die Wiegefläche, deren Gewicht die maximale Kapazität der Waage (2 kg) überschreiten. Dies könnte die Waage beschädigen.

Lassen Sie keine Gegenstände auf die Wiegefläche fallen und vermeiden Sie sonstige plötzliche Krafteinwirkungen. Verwenden Sie keine Mobiltelefone innerhalb von 50 cm Umkreis der Waage. Dadurch kann die Genauigkeit der Waage beeinflusst werden.

Wenn am Display „S“ erscheint, zeigt die Waage das gemessene Gewicht an.

Sobald eine Batterie am Display erscheint, ersetzen Sie bitte die Batterien durch neue.

Um verlässliche Ergebnisse zu erhalten, verwenden Sie die Waage nur zwischen 10°C und 30°C.

Wenn das Gewicht des gewogenen Objekts die maximale Kapazität der Waage übersteigt, erscheint „ERR“ auf dem Display.