

Feinwaage bis 500 g

Vielen Dank für den Kauf unserer Feinwaage. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanwendung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Die Waage ist ein Präzisionsmessinstrument. Schützen Sie deshalb die Waage vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, starken Luftströmungen und vermeiden Sie Vibrationen, Stöße sowie extreme Temperaturen. Auch ein zu geringer Abstand zu anderen elektronischen Geräten kann eine nachteilige Auswirkung auf die Zuverlässigkeit und Genauigkeit Ihrer Waage verursachen.

Um Schäden am Messwerk zu vermeiden, überschreiten Sie nicht das höchstzulässige Maximalgewicht von 500 g.

Verwenden Sie die Waage nur in einem Temperaturbereich von 10 bis 30°C (=Arbeitstemperatur). Setzen Sie die Waage keiner extremen Hitze oder Kälte aus. Sollte es dennoch vorkommen, lassen Sie der Waage vor Benutzung mindestens eine Stunde Zeit, um sich auf die Arbeitstemperatur einzustellen. Entfernen Sie vor Inbetriebnahme die Schutzabdeckung. Die Waage kalibriert sich jedes Mal nach dem Einschalten automatisch. Um optimale Messergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Waage auf eine stabile und vibrationsfreie Oberfläche und verwenden Sie die Waage erst 30 Sekunden nach dem Einschalten.

1) Anwendung

- Waage auf eine waagerechte ebene Fläche stellen, Taste [ON/OFF] drücken um die Waage einzuschalten.
- Warten bis „0.00“ angezeigt wird.
- Legen Sie das Objekt / die Objekte auf die Waage.
- Mit der Taste [M] können Sie zwischen den Wäge-Einheiten wechseln.

2) Trieren

- Waage wie oben beschrieben einschalten.
- Legen Sie die Wägeschale (oder ähnliches) auf die Plattform.
- Drücken Sie die [T] Taste und warten Sie bis „0.0“ am Display aufscheint.
- Legen Sie das zu wiegende Objekt in die Wägeschale.
- Das Netto-Gewicht wird angezeigt.

3) Kalibrierung

- Die Waage mit der Taste [ON/OFF] zurücksetzen.
- Wenn das Display „0.0“ anzeigt, halten Sie die Taste [M] gedrückt.
- Wenn das Display „CAL“ anzeigt, drücken Sie die Taste [M] erneut. Das Display zeigt 500.0.
- Fügen Sie das erforderliche Kalibriergewicht (500.0 g) hinzu, das Display zeigt „PASS“ an und kehrt zum normalen Wäge-Modus zurück.
- Entfernen Sie das Kalibriergewicht und drücken Sie die [ON/OFF] Taste, um die Waage auszuschalten. Die Kalibrierung ist beendet.

4) Spezifikation

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Kalibrierung: | Automatische Kalibrierung |
| - Trierbereich: | Tara volle Kapazität |
| - Automatisches Abschalten: | nach 30 Sekunden |
| - Arbeitstemperatur: | 10 – 30°C |
| - Batterie: | 2 x AAA Batterien |